## 入网证书的使用和连接



首先我们准备好我们的入网证书,入网证书为 PK 文件。然后第一步我们为电脑加载入网证书。



然后我们打开我们的 MC100 LED 节目编辑器然后点击管理,再点击设置远程连接。

₩ MC100 LED节目编辑器 ¥1.99	2		×
文件(F) 管理(M) 工具(T) 帮助(H)			
<ul> <li>节目编辑</li> <li>☆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	×		
当前节目:新节目			
已保存			

然后点击打开入网证书,选择我们准备好的 PK 文件。这时候下方用这台电脑监听各个 LED 的证书连接会打上勾,然后点击确定。这时电脑的入网证书就安装成功了。

▼ MC100 LED节目编辑器 V1.99	<i>1</i> 2,	21	$\times$
文件(F) 管理(M) 工具(T) 帮助(H)			
	×		
当前节目:新节目			
已保存			

₩ MC100 LED节目编辑器 V1.99	_	×
文件(F) 管理(M) 工具(T) 帮助(H)		
🗋 🖆 一键连接播放盒		
第二步点击监控LED屏给盒子进行安装入网证书		
28日本は20日本小 背景颜色 20日月		
為·國王 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
强制运行于低速兼容模式		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
风经同步传展		
Pastilas 14が 没智MC100沖立福放-長		
当前节目:新节目		

## 接下来我们给盒子安装入网证书,点击管理,然后点击监控 LED 屏。

## 我们来到这个页面首先得连接到大屏,如果是多块大屏的话,想给那个盒子添加就点击那个 盒子,连接上后点击大屏设置。

<ul> <li>23 (19)</li> <li>23 (19)</li> <li>23 (19)</li> <li>24 (19)</li> <li>25 (19)</li> <li>26 (19)</li></ul>			×
击: 🛅 查看所有在线的L	ED: 点击其中一行,然后	6上传节目或大屏设置。	
● 手动连接大屏 葡	)λip:	连接	
在线状况 历史说	记录 远程设置		
LED名称	IP	备注(大小,当前节目)	
	上传节目	<b>一屏设置</b> 切信号源	共在线1个

先点击网络,再点击自动连接,然后点击通过入网证书连接,再次点击选择入网证书,之后选择入网证书后,点击上传设置即可。然后我们关闭 MC100 LED 节目编辑器 从新打开,再次进入监控 LED 屏后我们可以看到下方出现了黄色字体,这就说明盒子正在寻找我们的电脑

屏幕设置	×
您有几块屏幕? 请逐个新建设置。 显示屏1 已连接	
基本 网络 发送卡 亮度 继电器 更新软件 音量 其它	
有线网 无线网 自动连接 WIFI热点	
可以设置让较远的LED大屏通电后自动连接到你的电脑:	
● 不自动连接	
○通过本机IP或域名连接: 192.168.1.113 8102	
(通过入网证书连接(请先在盒子供应商处申请入网证书)	
选择入网证并 什么是入网证书?	
I	
读取収盘 上传设置 収盘上传	

## 然后根据黄色字体,我们等待两分钟。

监控中心			×
查看所有在线的LED:	点击其中一行,然后上	传节目或大屏设置。	
手动连接大屏 输入II	P:	连接	
在线状况 历史记录	远程设置		
LED名称	IP	备注(大小,当前节目)	
远处的LED可能正在连	接你这儿,请稍候一两分	钟	共在线口个
	上传节目    大屏	设置切信号源	▲ 查找大屏

然后我们可以看到有 LED 连接和 SID 码这就代表我们的入网证书已成功连接我们的盒子, 我们只需要点击选择即可。

监控中心	Х
查看所有在线的LED: 点击其中一行,然后上传节目或大屏设置。	
手动连接大屏 输入IP: 192.168.1.104 连接	
在线状况 历史记录 远程设置	
15:53:18 开启监听. 端口:8102 15:53:18 开始监听入网证书连接 15:55:24 有LED连接. sid=28321	~
	~

**N**